

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

*Кафедра гігієни тварин та основ санітарії*

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ**

для проведення практичних занять зі студентами очної і заочної форм навчання з дисципліни: «Основи промислового будівництва та сантехніки» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки: 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Біла Церква 2015

Рекомендовано вченою радою  
біолого-технологічного факультету  
(Протокол № 3 від 7.10. 2015 р.)

Укладачі: В.А. Гришко, к.с.-г.н., В.В. Малина, к.в.н., В.П. Лясота, д.в.н.

Методичні вказівки для проведення практичних занять зі студентами очної і заочної форм навчання з дисципліни «Основи промислового будівництва та сантехніки» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр, напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / В.А. Гришко, В.В. Малина. В.П. Лясота – Біла Церква, 2015 – 37 с.

Наведено принципи складання генерального плану та описано проектну документацію, види будівельних огорожуючи конструкцій та властивості матеріалів. Описано схеми роботи системи опалення та вентиляції приміщень промислових підприємств.

Кожне заняття включає самостійні завдання, питання для самоконтролю.

Рецензенти: С.В. Мерзлов, д-р с.-г. наук, професор

О.П. Гребельник, к. т. н., доцент

©БНАУ, 2015

## **ВСТУП**

Метою вивчення дисципліни «Основи промислового будівництва та санітарної техніки» є забезпечення підготовки студентів для вирішення задач при проектуванні, здачі в експлуатацію, реконструкцію будівель та споруд переробної галузі.

Вивчаючи дисципліну студент повинен знати: досягнення науково-технічного прогресу з проектування й конструкуванню промислових будівель і споруд на територіях переробних підприємств; сучасні будівельні матеріали при зведенні будівель і споруд; структурні особливості будівельних матеріалів, що забезпечують функціональну надійність і довговічність будівель і споруд; енергозбереження та методи забезпечення параметрів мікроклімату приміщень за рахунок опалення та вентиляції; способи постачання питної та технологічної води; системи функціонування каналізації для промислової та дощової води; способи очищення каналізаційної води та дбати про охорону навколишнього середовища.

В процесі вивчення дисципліни розглядаються питання щодо порядку виконання ремонтно-будівельних робіт, експлуатації будівель і інженерних споруд, здійснення технічного нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт і прийому до експлуатації об'єктів завершеного будівництва.

Освоївши матеріали дисципліни «Основи промислового будівництва та санітарної техніки», студент повинен вміти:

- розробляти і редактувати генеральний план переробного заводу при його реконструкції та розрахувати його параметри;
- створити нормативний мікроклімат приміщень та вміти ним управляти за рахунок опалення та вентиляції;
- засвоїти основні положення конструкування будівель і споруд та їхніх конструктивних елементів;
- мати уявлення про оптимізацію конструктивних рішень;
- знати основні будівельні матеріали, їх якості та області їх ефективного використання для побудови сучасних будівель, теплі стіни, теплі підлоги, теплі покрівлі та інше;
- підбирати системи опалення, вентиляції та кондиціювання для окремих будівель та споруд;
- планувати системи водопостачання, каналізації та очистки стічних вод;
- витримувати при проектуванні вимоги, щодо охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки;
- опанувати навички виконання креслень будівель і споруд, їх конструктивних елементів з врахуванням ДБН і діючих нормативних актів.

## **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ**

Заняття виконуються у вигляді практичних занять, виробничих умовах та індивідуально. Якщо студент з поважної причини не виконав обсяг запланованих робіт, йому дається домашнє завдання. При пропущенні окремих заняттів студент повинен відпрацювати у тижневий термін і подати викладачеві для перевірки і відмітки в журналі успішності виконане завдання.

У кінці кожної теми наводяться питання для самоконтролю, які використовуються викладачем для опитування студентів.

Після проходження заняттів в умовах виробництва студент здає звіт на перевірку викладачеві. Після перевірки завдань проводиться контроль засвоєння матеріалів студентом, виставляється відповідна підсумкова оцінка.

При проходженні практичних занять в умовах виробництва необхідно дотримуватись наступних вимог:

- на заняття приходити у робочому одязі, мати халат, шапочку або косинку та резинове взуття;
- ознайомитись з плануванням території ферми та приміщень;
- дотримуватись вимог протипожежної безпеки, електробезпеки;
- не приймати їжу, не палити;
- бути дисциплінованим та дотримуватись порядку під час роботи.

Студенти, які порушують правила безпеки і санітарії відсторонюються від заняттів.

Якщо під час роботи студентом відмічені порушення правил техніки безпеки чи виробничої санітарії, він повинен негайно повідомити про це викладачу.

Технологи з харчових технологій та інженерії в межах професійної компетенції зобов'язані забезпечувати контроль за дотриманням гігієнічних і ветеринарно-санітарних вимог, норм і правил при розробці типових і індивідуальних проектів для будівництва і реконструкції переробних підприємств.

Фахівець повинен уміти:

- читати проекти приміщень;
- визначати розміри площ і кубатуру переробних підприємств;
- визначати і проектувати режим вентиляції, освітлення, опалення, водозабезпечення та водовідведення;
- розраховувати потребу холоді, теплі та енергії для переробного обладнання;

### **Заняття 1. Планування території переробних підприємств, складання та читання проектної документації.**

**Мета заняття:**

1. Ознайомитись з генеральними планами 2-3 переробних підприємств за типовими проектами (альбом).
2. Ознайомитись з правилами проектування: вибір ділянки, оцінка типів проектів, розміщення основних і допоміжних будівель на території переробного підприємства.

### 3. Вміти:

- здійснювати розподіл території підприємства на зони;
- визначати величину санітарних і протипожежних розривів, тип огорожі, порядок проведення озеленення, правила розміщення санітарного пропускника і дезблоку.

**Матеріали:** типові проекти об'єктів, таблиці, макет генерального плану, нормативні документи: – ВНТП-АПК-24.06 Підприємства з переробки молока; ВНТП-АПК-23.06 підприємства по заботі худоби, птиці кролів і переробці продуктів заботи; ВСТП 6.02-87 «Санітарні і ветеринарні вимоги до проектування підприємств м'ясної промисловості».

**Генеральний план** – це проектний документ, який вивчає розміри необхідної території, розміщення всіх будівель і споруд, їхні габарити, інженерну організацію та економічну ефективність загального рішення.

Основні принципи розробки генерального плану:

- дотримання розподілу розміщення технологічних ліній у різних цехах (на великих підприємствах);
- дотримання розривів між виробничими і допоміжними будівлями;
- транспорт розподіляти на внутрішнього та зовнішнього використання;
- виключення заїзду зовнішнього транспорту на територію підприємства без дозволу;
- обладнання дезінфекційних бар'єрів;
- передбачати зонування території (А-адміністративна зона, Б-зона зберігання та заготівлі кормів та підстилки, В-виробничо-переробна зона, Г-господарсько-обслуговуюча зона).

Генеральний план переробного підприємства – це зображення даної території при вигляді її з верху. Схема генерального плану відображає розміщення всіх виробничих і допоміжних будівель і споруд, об'єднаних технологічними процесами, а також спільними транспортними, енергетичними та санітарно-технічними засобами. Розробка генеральних планів проектними організаціями виконуються за Державними будівельними нормами України, генеральними планами сільськогосподарських підприємств (ДБН Б.2.4. -3-95) та нормами планування та забудовою малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств (ДБН Б.2.4.- 4-97).

### **Генеральний план включає:**

- всі будівельні об'єкти (діючі, запроектовані, реконструйовані та підлягаючі знесенню);
- під'їзні дороги;
- зелені насадження;
- огорожу;
- розу вітрів.

При проектуванні генерального плану враховують:

- напрямок пануючого віtru;

- рельєф даної місцевості;
- зонування переробного підприємства.

Нормою вважається процент забудови в межах 35..42%. Інша частина відводиться під зелені насадження, сквери, газони, дороги, проїзди та ін.

### ***Вимоги при складанні генерального плану:***

1. Будівлі та споруди розміщують відповідно до напрямку панівного вітру, так, щоб захистити більшість цехів підприємства від диму та пилу, можливих викидів аміаку та створення умов для максимального природного освітлення та аерації цехів.
2. Виробничу територію доцільно розділити на окремі зони, розмістивши в кожній зоні групу цехів, однорідних за характером виробництва, пожежними та санітарно-гігієнічними умовами, рівнем енергоспоживання, оборотом вантажів та ін.
3. Відстань між будівлями та спорудами повинна бути мінімальною і відповідати поточності та санітарно-технічним вимогам.
4. Допоміжні цехи, склади, енергетичні пристрої розміщують як можна ближче до обслуговуючих або основних цехів.
5. Взаємне розташування будівель і споруд, а також розміщені в них цехи повинні відповідати вимогам технологічного процесу, який забезпечує поточність виробництва.

***Маркування креслень та загальні вимоги до оформлення графічного матеріалу.*** Графічний матеріал виконується на креслярському папері відповідного формату згідно ДСТУ. Формати креслень А0, розмір 841 × 1189 мм, А1, розмір 594 × 841 мм, А2, розмір 420 × 594 мм, А3, розмір 297 × 420 мм, А4, розмір 210 × 297 мм. Робочі написи розміщують у спеціальній таблиці-штампі. Штампи розміщують в правому нижньому куті аркуша, куди записують назву типового проекту, назву листа, виконав, перевірив, кількість листів, номер листа. Розмір штампа 185 × 55 мм. Також розміщують з правого боку експлікацію та специфікацію. А у верхньому лівому куті обов'язково показують розу вітрів.

Будівельні креслення різних будівельно-монтажних робіт розрізняють по особливим літерним позначенням, які називають марками, що відповідають початковим літерам певної частини проекту. ГП-генеральний план, АБ-архітектурно-будівельні креслення, КЗ, КМ, КД, відповідно-конструкції залізобетонні, металеві, дерев'яні, ТХ-технологія, М-механізація, ОВ-опалення і вентиляція, ВК-водопровід та каналізація, ЕЛ- електрообладнання, АВ-автоматизація виробництва.

***Склад типового проекту*** переробного підприємства складається з основних частин: архітектурно-будівельні креслення, будови фасаду, плани, розрізи приміщень. Вони дають повне уявлення про архітектуру будівельного об'єкту; його конструкцію; планування, розміри та матеріали основних елементів.

***Фасад*** - це вигляд приміщення спереду (головний), збоку і ззаду. Вони відповідають видам будови.

**План** - це вигляд приміщення зверху при умовному розтині його горизонтальною площиною на рівні верхньої частини вікон. На креслені плану показують те, що знаходиться в січній площині і, що розміщено за нею.

**Розріз** – зображення будівлі віртуально розсіченого вертикальною площиною з метою відобразити внутрішній інтер’єр приміщень і порядок розміщення обладнання.

### **Номенклатура підприємств молочної промисловості**

Перелік підприємств по переробці молока і виготовленню продукції представлений у таблиці 1

**Табл.1. Підприємства по переробці молока і виготовленню продукції**

Назва підприємства, перелік продукції	Потужність, тонн за зміну							
	молокопереробні цехи			молочні заводи		молочні комбінати		
	2	6	10	15	20	35	75	150
Переробленого молока за зміну, т	0,67	6	10	15	20	35	75	150
Вироблено продукції з незбираного молока;	0,3	2	2	10	5	25	50	100
- сиру м’якого;	-	-	-	-	-	-	-	1,5
- сиру твердого;	0,05	-	0,05	-	0,3	-	-	-
- масла коров’ячого;	-	0,18	-	0,25	-	0,51	1,56	-
- консервів молочних туб за зміну:	-	-	0,34	-	0,55	-	-	3,2
- казеїну;	-	-	-	-	0,12	-	-	-
- сироватки сухої;	-	-	-	-	-	-	-	1,57
- сироватки згущеної	-	-	-	-	-	-	1,53	-
Продаж знежиреного молока	-	4,5	7,4	4,5	4,4	7,4	18	25

#### **Молочні заводи та комбінати:**

- молочний завод потужністю 5,10, 25 т/зм продукції з незбираного молока;
- молочний комбінат потужністю 50 т/зм продукції з незбираного молока;
- молочний комбінат потужністю 100 т/зм продукції з незбираного молока;

#### **Сироробні заводи та комбінати:**

- сироробний комбінат потужністю 1,5 т сиру твердого за зміну;
- сироробний комбінат потужністю 2,5 т сиру твердого за зміну;
- сироробний комбінат потужністю 5,0 т сиру твердого за зміну.

#### **Маслоробні комбінати:**

- маслоробний комбінат потужністю 5 т/зм масла тваринного і 2,5-3 т/зм сухого знежиреного молока, або замінника незбираного молока;

- маслоробний комбінат потужністю 6 т/зм масла тваринного і 5-6 т/зм СЗМ або ЗНМ;
- маслоробний комбінат потужністю 10 т/зм масла тваринного і 10-12 т/зм СЗМ або ЗНМ.

### **Молочноконсервні комбінати:**

- молочноконсервний комбінат потужністю 90 туб згущених молочних консервів за зміну.

### **Цехи виробництво продукції з незбираного молока потужністю:**

2 т за зміну; 5 т за зміну; 10 т за зміну.

- Виробництво сиру твердого потужністю:

50 т незбираного молока або 300 кг виробленого сиру сечужного за зміну.

- Виробництво сухого знежиреного молока потужністю:

2,5 т за зміну; 5-6 т за зміну; 10-12\* т за зміну.

- Виробництво замінника незбираного молока потужністю:

2 т за зміну; 6-7 т за зміну; 12-14\* т за зміну.

- Виробництво рідких і пастоподібних молочних продуктів для дітей раннього віку потужністю 5 т за зміну.


- Виробництво сироватки згущеної потужністю 2 т за зміну.

- Виробництво молочного цукру потужністю:

0,4 т за зміну; 1,0 т за зміну.

\* при умові поставки імпортного технологічного обладнання.

На рисунку 1 подано план заводу з виробництва молочних продуктів.



**Рис. 1. План головного корпусу типового проекту заводу сухого знежиреного молока потужністю 2,5 т готового продукту в зміну**

1 – лабораторія; 2 – приймально-мийне відділення; 3 – побутові приміщення; 4 – слюсарня;  
 5 – ремонтні майстерні; 6, 11 – вентиляційні камери;  
 7 – централізована мийна; 8, 19 – оперативна площа; 9 – виробничий цех;  
 10 – матеріальний склад; 12 – тарна майстерня; 13 – склад склотоварів;  
 14 – камера схову суцільномолочних продуктів; 15 – камера схову масла;  
 16 – експедиція; 17 – склад сухого молока; 18 – компресорна; 20 – приміщення для розподільного щита.

До м'ясопереробних підприємств відносяться бойні, забійно-санітарні пункти, цехи, м'ясокомбінати малої та великої потужності табл. 2.

Таблиця 2. Оптимальні потужності підприємств з переробки м'яса і м'ясних продуктів

Найменування підприємств, цехів	Потужність підприємства з виробництва			
	м'яса худоби, т за зміну	ковбасних виробів, т за зміну	консервів, туб за зміну	холодильник, т умовної місткості
1 М'ясокомбінати великої потужності	10	1,0	-	400
	30	3,0	-	1200
	50	5,0	-	2000
	100	10,0	-	4000
2 М'ясокомбінати /цехи/ малої потужності	1,0	0,7	0,8	5,0
	3,0	1,5	1,5	30,0
	5,0	3,0	2,0	50,0
2. М'ясопереробні заводи	20	5,5	-	660
	40	10,0	-	950
	90	25,0	-	3400
3. Цехи з виробництва м'ясних консервів	-	-	25	-
	-	-	50	-
	-	-	100	-
4. Цех переробки птиці	10*	-	-	300
	20*	-	-	600
	100*	-	-	3000
	150*	-	-	4500
5. Цех переробки кролів	5*	-	-	150
6. Бойня	1,0	-	-	5
7. Забійно-санітарний пункт	0,5	-	-	2

\* при умові поставки імпортного технологічного обладнання.

На рис. 2. наведено генеральний план типового м'ясокомбінату.




Рис. 2. Генеральний план типового м'ясокомбінату (триповерховий)

1 – м'ясо-жировий корпус; 2 – холодильник; 3 – м'ясопереробний корпус; 4 – компресорна; 5 – градирня; 6 – переходні містки; 7 – адміністративно-побутовий корпус; 8 – вагова для зважування автомашин; 9 – блок підсобних цехів; 10 – площацка для матеріалів; 11 – корпус передзабійного утримання худоби; 12 – санітарна бойня і контора двору прийому худоби; 13 – карантин-ізолятор; 14 – пункт мийки і дезінфекції машин; 15 – автомобільна платформа для прийому худоби; 16 – залізнична платформа для прийому худоби; 17 – приймально-сортувальні загони для худоби; 18 – площацка для гною; 19 – канижна; 20 – пісколовка-жироловка; 21 – водопровідна станція; 22 – резервуари для події; 23 – резервуари для мазуту; 24 – котельня; 25 – нафто- і грязевловлювачі; 26 – зона відпочинку.

### Контрольні запитання:

1. Що таке генеральний план?
2. Що входить до складу генерального плану?
3. Вимоги до складання генерального плану?
4. Що таке марки, їх види?
5. Дайте визначення поняттям фасад, план, розріз.
6. Вивчити і записати нормативні потужності підприємств по переробці молока.
7. Вкажіть порядок розміщення на території різних виробничих цехів м'ясопереробного комбінату.

## **Заняття 2. Бетонні та залізобетонні вироби.**

**Мета заняття:** Ознайомитися з особливостями виготовлення та застосування бетонних та залізобетонних виробів при будівництві переробних підприємств.

**Матеріали:** ДБН Б.2.4-3-95 Державні будівельні норми України;

ДСТУ 3938-99 М'ясна промисловість. Продукти забою худоби. Терміни та визначення; ВНТП-АПК-24.06 Підприємства з переробки молока. ДСТУ Бетони та бетонні вироби.

Залізобетонні вироби класифікують за такими ознаками:

**За способом армування:** бетонні (не армовані сталевою арматурою) і залізобетонні (армовані). Залізобетонні конструкції, в свою чергу, поділяють на напружені та зі звичайним армуванням.

**За видом бетону та в'яжучої речовини:** з цементних бетонів – особливо важкі, важкі (звичайні), легкі (тепло- і звукоізоляційні); з силікатних бетонів автоклавного тверднення на вапні – важкі та легкі; з ніздрюватих бетонів – на цементі, вапні або змішаному в'яжучому; зі спеціальних бетонів – жаростійкі, кислотостійкі, декоративні тощо.

**За середньою густиною** бетону:

- з особливо важкого бетону ( $\rho_m > 2500 \text{ кг}/\text{м}^3$ );
- з важкого бетону ( $\rho_m = 1800-2500 \text{ кг}/\text{м}^3$ );
- з легкого бетону ( $\rho_m = 500-1800 \text{ кг}/\text{м}^3$ );
- з особливо легкого бетону ( $\rho_m < 500 \text{ кг}/\text{м}^3$ ).

**За внутрішньою будовою** конструкції та деталі можуть бути суцільними або порожнистими, а також виготовленими з одного чи кількох складів бетону (дво- і тришарові).

### **Конструкції промислових будівель.**

**Фундаментні блоки** – це залізобетонні елементи трапецеподібної форми масою до 3 т. Ширина цих блоків коливається від 120 до 320 см, а довжина дорівнює 80, 100 і 120 см при висоті 40-50 см. Виготовляють їх з бетону марок 150-200 і армують стальною сіткою.

**Стінові підвальні** блоки мають прямокутну форму. Їх довжина може досягати 3 м при товщині 40-60 см, а висота постійна – 60 см. Виготовляють їх з бетону марок 100-150 і армують лише для зручності монтажу.

**Панелі зовнішніх стін** застосовують для каркасних і без каркасних будівель. Для перших використовують самонесучі панелі, що сприймають навантаження від власної ваги, і навісні, що передають навантаження на залізобетонний каркас, який складається з колон, зв'язаних балками.

**Перегородкові панелі** повинні мати високі звукоізоляційні властивості. Виготовляють їх з легких бетонів, армованих сталевою сіткою, або з гіпсобетону, армованого дерев'яними рейками. Перегородки мають дверні прорізи із закладеними на заводі дверними коробками. Міжкімнатні перегородки мають товщину 8-12 см і площа до 20 м<sup>2</sup>.

**Настили перекриттів** – це плоскі конструкції з прольотом до 6 м при товщині 80-150 см., їх несуча здатність становить 400-600 кгс/см<sup>2</sup>. Маса настилу досягає 3 т.

**Панелі перекриттів** застосовують у промисловому будівництві. Вони мають бути водночас несучими і огорожуючими елементами покріттів.

**Ферми й арки** застосовують для споруд з великими прольотами. Ферми виготовляють трапецеїдальної, трикутної і криволінійної форми, складеними або цілісними.

**Оболонки** – тонкі (завтовшки 3-4 см) криволінійні залізобетонні плити, обрамлені по периметру ребрами жорсткості. Одним елементом оболонки можна перекрити велику площину – до 100 м<sup>2</sup>.

**Колони** виготовляють прямокутного та таврового перерізу, а також гранчастою стінкою (дволіткові). Вони бувають безконсольними, а також одно- і двоконсольними – для встановлення балок.

**Сходові площаадки** – прямокутні плити завдовжки до 4,4 м і завширшки до 1,6 м. Їх облицьовують керамічною плиткою або мозаїчним розчином. Маса плит до 2 т.

**Сходові марші** мають довжину до 3,6 м і ширину до 1,8 м.

**Об'ємні блоки** – це просторова конструкція, складена на заводі з окремих елементів або виготовлена монолітно в спеціальних об'ємних касетах.

**Санітарно-технічні деталі** для збірного будівництва – опалюванні панелі, вентиляційні та каналізаційні блоки, блоки сміттєпроводів тощо, які водночас є елементами стін або перекриттів.

**Виробництво залізобетонних виробів** передбачає три принципові схеми виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій і деталей залежно від способу їх формування: 1) у неперемішувальних (станціонарних); 2) у перемішувальних формах; 3) безперервне формування.

**Приготування бетонної суміші.** Бетонну суміш для виробництва залізобетону можна виготовляти безпосередньо на місці або централізовано одержувати зі спеціальних бетонних заводів. Але в будь-якому випадку її виготовлення цілком механізоване.

Існують різні види бетономішалок: для пластичних сумішей – з вільним падінням матеріалу, для жорстких – з примусовим перемішуванням.

Спеціалізовані підприємства обладнують бетонозмішувальними установками. Централізоване одержання бетону при відповідній організації значно вигідніше від приготування бетонної суміші на місці будівництва.

**Виготовлення арматури й армування.** Залізобетонні конструкції армують, як правило, зварними сітками та каркасами, їх виготовлення складається з таких операцій: складування арматурної сталі, сортuvання, вправлення і різання стержнів, гнуття арматури, зварювання сіток і каркасів.

Гладка арматура діаметром до 14 мм надходить на завод в мотках (бухтах), арматура більших діаметрів, а також періодичного профілю – стержнями завдовжки 7-12 м (у цьому випадку вправляти сталь непотрібно).

Найдосконаліше вправляється арматура на спеціальних автоматичних верстатах, які водночас очищають її від окалини та іржі, вправляють, сплющують (зміцнюють сталь) і ріжуть на стержні. Стержні з'єднують у каркаси та сітки з допомогою контактного зварювання.

Процес контактного зварювання завдяки застосуванню електричного струму великої сили триває лише частки секунди.

**Стіни** – розділяють на цегляні, блочні, панельні. Цегляні стіни застосовують в безкаркасних або з неповним каркасом будівлях. В каркасних спорудах у більшості будують торцеві стіни. Ширина стін може бути різна залежно від навантаження і кліматичних умов. Кладку цегли проводять в 1,5; 2; 2,5 з розрахунком товщини вертикального шва 10 мм, що складає відповідно 380, 510, 640 мм. Товщина горизонтальних швів 12 мм. Найбільш поширені кладка в 2 цегли і ширина 510 мм ( $250 + 250 + 10 = 510$ ).

Блочні стіни відповідають більш сучасним індустріальним методам. Товщина блоків складає 300, 400 і 500 мм, висота - 600 і 1200 мм, а довжина - 500 мм.

Панельні стіни по роду матеріалів розділяють на залізобетонні, азбестобетонні, металічні.

Залізобетонні використовують в будівлях із залізобетонним каркасом. Широке розповсюдження одержали двошарові і трьохшарові стіни з ефективним утеплювачем.

Азбестоцементні панелі складаються з двох обшивок і з плоского азбестоцементного листа і розміщеного між ними утеплювача. Варіанти конструкцій стін наведено на (рис. 9.)




Рис. 9. Варіанти конструкцій панельних стін

**Перегородки і огороження.** Перегородки можуть бути між стінами із цегли, керамічних камінців, гіпсобетонних плит, азбестоцементних панелей, склоблоків і склопрофіліту. А також, як роздільники стіл і боксів, які виконані із одного чи двох горизонтальних гнутих елементів з брусків чи труб. Огороження як правило виконують решітчастими.

**Покриття** – це верхні огороження будівлі для захисту від зовнішніх кліматичних факторів. Розділяють покриття: з рулонною покрівлею, покриття з покрівлею із азбестоцементних листів і покриття із залізобетонними плитами.

**Перекриття** – складаються із залізобетонних балок (ригелів), плит і можуть бути виготовлені із дерева.

**Підлога** – Розділяють підлогу суцільну і зі штучних матеріалів. До суцільних відносяться ґрунтові, бетонні, керамзитобетонні та цементно-піщані. До штучних: гумові та пластикові.

#### **Контрольні запитання:**

1. За якими ознаками класифікують залізобетонні вироби ?
2. Як поділяють конструкції за внутрішньою будовою ?
3. З яких елементів складається приміщення переробного підприємства ?
4. Яке призначення і відбувається класифікація панельних стін ?

### **Заняття 3. Фундаменти їх класифікація та властивості.**

**Мета:** Ознайомитися з частинами приміщень, засвоїти типи конструкцій та їх частин.

**Матеріали:** ДБН Б.2.4-3-95 Державні будівельні норми України;

ДСТУ 3938-99 М'ясна промисловість. Продукти забою худоби. Терміни та визначення; ВНТП-АПК-24.06 Підприємства з переробки молока. ДСТУ Бетони та бетонні вироби.

**Фундаменти** – це елементи будівель, які сприймають навантаження від, стін, накриття і перекриття. В сільськогосподарському будівництві одержали перевагу три види фундаментів: стрічковий, стовбчастий, палевий. Стрічковий фундамент влаштовують під внутрішні і зовнішні стіни; стовбчасті – під окремі опори або стіни; пальні – складаються із окремих паль об'єднаних залізобетонною плитою.

**Каркасна конструкція** переробних підприємств обумовлює необхідність побудови самостійного фундаменту під кожну колону. Його розмір визначається навантаженням, що припадає на колону, гранично допустимим тиском на ґрунт під підошвою фундаменту та глибиною промерзання ґрунту.

Основою фундаменту називають масив ґрунту, який приймає тиск від фундаменту будівлі. Ґрунти бувають природними і штучними (основами). Промислові будівлі будують на ґрунтах з природною основою. Це коли ґрунти задовільняють ряд вимог: здатність рівномірно стискатись, не розмиватись, не розчинятись ґрутовими водами, не утворювати спучень і просадок. Розрізняють наступні види ґрунтів: піщані, глиняні.

Вартість фундаментів становить біля 30% загальної вартості об'єктів.

Для вибору глибини закладення фундаментів основне значення має глибина промерзання ґрунту. У відповідності до норм і технічних умов для всіх промислових будівель висота фундаменту повинна складати 750 мм розрахунку глибини промерзання, але не менше 700 мм, а під внутрішні стіни не менше 500 мм.

У зв'язку з вологістю ґрунту, вода по фундаменту піднімається до стін і стіни мокріють, цвітуть і руйнуються. Щоб загородити доступ вологи в стіни, між

фундаментом і стіною передбачають горизонтальну гідроізоляцію із двох шарів рубероїду на бітумній мастиці і шар цементного розчину (20-30 мм), склад 1:2 з ущільненими добавками (церезит, хлорне заливо).

Горизонтальну гідроізоляцію вмонтовують на двох рівнях: перший шар - в складі фундаменту, на рівні підлоги підвалу, другий - в цоколі (нижня частина стін) на 100-150 мм вище поверхні фундаменту.

В одноповерхових виробничих будівлях сітка колон зазвичай не буває меншою 6x6 м. Тому фундаменти під колони роблять у вигляді стовпчастих опор. Досить рідко, при великих навантаженнях і слабких ґрунтах, подушка стовпчастих фундаментів зростає до таких розмірів, що їх стає доцільним злити в одну суцільну лінію (у разі неоднорідних ґрунтів по осі колон для вирівнювання нерівномірних опадів основи або коли фундаменти колон слугують одночасно стіною прилеглого підвалу. Якщо стрічкові фундаменти не забезпечують необхідної міцності та стійкості, то облаштовують суцільну плиту під усією спорудою.

Якщо ґрунти слабкі і не здатні протидіяти тиску, що передається на них, то облаштовують штучну основу (частіше всього палю), що істотно збільшує вартість фундаменту.

В промисловому будівництві набули монолітні та збірні залізобетонні фундаменти стаканного типу.

Монолітні фундаменти дешеві проте вони більш трудомісткі, що призводить до збільшення термінів зведення. Безперечною перевагою монолітних фундаментів є можливість надання їх потрібної форми і розмірів особливо важливо при реконструкції будівель.

Конструктивне рішення стовпчастого фундаменту визначається способом забезпечення жорсткого з'єднання колони з фундаментом, здатного передати на нього згинаючий момент. Таке рішення досягається закладенням нижнього кінця колони в спеціальний отвір в бетонного блоку, який називається стакан фундаменту. Форма і розмір фундаменту, глибина стакана визначаються розрахунком, а також глибиною закладання підошви фундаменту.

Стакани зверху повинні бути на 150 мм, а внизу на 100 мм більші розмірів колони. Це забезпечує зручність монтажу та краще центрування колони. Глибину стакана приймають на 50 мм більше колони, частина якої заводиться в стакан. При установці колони на дно стакана на 50 мм підсипають пісок, а після установки та розкріплювання колони вільне місце в стакані, що залишилося, заповнюють цементно-піщаним розчином.

З'єднання колон з фундаментом можна здійснювати в одному загальному стакані або в двох стаканах під кожну лінію колон, при цьому об'єм бетону, що укладається при монтажі, буде меншим.

Висота підколонника залежить від глибини закладання фундаменту. При значній її величині розглядається варіант пристрою фундаменту в збірно-монолітному виконанні. В цьому випадку він складається з монолітної підошової частини та збірного підколонника, виконаного з центрифугованої труби, внутрішній простір якої заповнюється піском і бетоном для утворення стакана (рис. 10. (б)). Кінець колони (прямокутний, тавровий або круглий), що заводиться в нього, заливається цементним розчином. Жорстке з'єднання колон з фундаментом у

необхідних випадках може досягатися заанкеруванням арматури колони в гнізда, що залишається в підколіннику, або анкеруванням сталевої плити, привареної до арматури колони.

Виробничі будівлі переробних підприємств виконують переважно з неповним несучим каркасом і несучими стінами. Тому, пропонуються наступні типи фундаментів: короткі піраміdalні палі, короткі піраміdalні палі в поєднанні з фундаментним башмаком стаканного типу, призматичні палі, фундаменти з ребром жорсткості, фундаменти з двома короткими піраміdalnimi палями, короткими піраміdalnimi палями з розширенім верхом. (рис 10 ).




Рис 10. Типи фундаментів промислових об'єктів

а – коротка піраміdalна пала; б – коротка піраміdalна пала в поєднанні з фундаментним башмаком стаканного типу; в – призматична пала; г – фундамент типу з ребром жорсткості; д – фундамент з двох коротких піраміdalnих паль; е – коротка піраміdalна пала з розширенім верхом.

Піраміdalні палі широко використовуються при будівництві промислових споруд, елеваторів, мостів, тощо (рис 11).





Рис. 11. Розрізи піраміdalних паль

1 – каркас; 2 – хомути; 3 – вантажні скоби.

**Палі** застосовують у випадках, коли на поверхні залягають насипні або слабкі ґрунти природного складання. На практиці будівництва добре себе зарекомендували буронабивні палі, що є заповненими залізобетоном свердловинами, висверделеними в ґрунті спеціальною буровою установкою. Палі можуть мати різні діаметри, розширення стовбура або п'ятирічні і тому придатні для різних умов ґрунту і навантажень. Істотною їх перевагою є можливість заміни однією набивною палею діаметром близько 1000 мм 4-6 забивних паль. На буронабивних палях які менші за габаритами, ніж на забивних, що дуже важливо при спорудженні виробничих будівель мати на увазі насиченість цехів підземного господарства інженерними комунікаціями і фундаментами під устаткування. Для спирання стін на підколонники укладають залізобетонні фундаментні балки, що мають номінальну довжину 6 і 12 м, відповідну кроку колон. Залежно від розміру підколонника та способу спирання довжина балок може мінятися.

Перетин і армування балок визначаються величиною прольоту і навантаженням, що передається від стіни. При розташуванні над фундаментною балкою воріт необхідна перевірка балки на навантаження, що виникають при проїзді транспортних засобів, або балка замінюється монолітною бетонною балкою з відповідним армуванням. Для спирання фундаментних балок біля підколонника до стінок стакана прилаштовують бетонні відливи або на виступи плити, що лежить нижче, встановлюють спеціальні стовпчики. Балки встановлюють так, щоб верхня їх площа виявилася на відмітці – 0,030. Це дає можливість після укладання по ній гідроізоляції завтовшки 30 мм вийти на рівень чистої підлоги. Спирання фундаментних балок безпосередньо на верхню грань підколонника, звільнить від необхідності добудови спеціальних опор у вигляді стовпчиків або приливів, але зажадає заглиблення підколонника до відмітки – 0,350 м і більше.

Варіанти конструкції панельних стін з фундаментними балками і без них представлені на рис. 12.



**Рис. 12. Елементи фундаментів**

а – фундамент і стійка; б – паля-стійка; в – паля-стійка з металевим столиком; г – стійка з набивною палею; 1 - панель; 2 – відмостка; 3 – 6 підбетонка; 5 – фундамент; 7 – підлога; 8, 12 – паля-стійка; 10 – металевий столик; 11-15- бетон; 13 – бурова; 14 - стійка; 16 – залізо бетонна основа.

Спорудження будівель з стояково-балковими і консольно-балковими схемами, що мають вертикальні навантаження та будівлі з каркасом з тришарнірними рамами, арками і розпірними склепіннями що дають вертикальні та горизонтальні навантаження, менше використовується при будівництві переробних харчових підприємств.

### **Контрольні запитання:**

1. Що називають основою фундаменту?
2. Які фактори впливають на глибину закладання фундаментів?
3. Що таке гідроізоляція?
4. З якою метою влаштовують в фундаментах горизонтальну і вертикальну гідроізоляцію?

### **Заняття 4. Залізобетонні та металеві каркаси.**


**Мета заняття:** Ознайомитися з видами залізобетонних та металевих каркасів та їх властивостями.

**Матеріали:** ДБН Б.2.4-3-95 Державні будівельні норми України;  
ДСТУ 3938-99 М'ясна промисловість. Продукти забою худоби. Терміни та визначення; ВНТП-АПК-24.06 Підприємства з переробки молока.

**Залізобетонні каркаси** одноповерхових виробничих будівель проектирують як системи зі стійок і балок, що монтуються зі збірних залізобетонних елементів заводського виготовлення. Вони повинні володіти необхідною міцністю та просторовою стійкістю.


**У поперечному напрямі** міцність і стійкість забезпечуються системою одно- і багатопролітних рам, стійки яких частіше за все жорстко затиснені у фундамент, а вгорі мають шарнірний зв'язок з несучими елементами покриття – ригелями (рис. 3, 4). Шарнірне кріплення вгорі обумовлюється тим, що забезпечити жорсткий зв'язок ригеля з колонами значно складніше, ніж шарнірну, і, крім того, виникають великі можливості типізації елементів каркаса.

На Рис. 3. Наведено залізобетонний каркас з кроквяними фермами, а на Рис. 4. залізобетонний каркас з кроквяними балками.



**Рис. 3. Залізобетонний каркас з кроквяними фермами:**

1 – фундамент; 2 – колона; 3 – підкроквяна ферма; 4 – кроквяна ферма; 5 – температурний шов; 6 – плита покриття; 7 – утеплювач по пароізоляції; 8 – стягування; 9 – покрівельний килим; 10 – стінна панель; 11 – пристінок; 12 – вікно; 13 – підкраниова балка; 14 – фундаментна балка; 15 – зв'язки.




**Рис. 4. Залізобетонний каркас з кроквяними балками:**

1 – фундамент; 2 – колона; 3 – підкроквяна балка; 4 – кроквяна балка; 5 – стійка фахверка.

**Поздовжня рама** каркаса містить всі колони поперечних рам температурного блоку, що знаходяться на одній осі, з розташованими по них підкраниовими балками або розпірками і вертикальними зв'язками, встановленими між колонами. На стійкість каркаса впливають висота будівлі, наявність мостових кранів, а також висота несучого елементу покріттів (ригеля) на опорі. Для жорсткості та розподілу горизонтальних зусиль, залізобетонні настили, що укладаються по ригелях рам температурного блоку, приварюються до їх верхнього пояса. Шви між настилами замонолічуються.

Стійкість залізобетонного каркаса повинна забезпечуватися в межах кожного температурного блоку або секції. Границя довжина температурного блоку залежить від температурних умов всередині і зовні будівлі, але повинна бути не

більшою 72 м, а ширина в поперечному напрямі – не більшою 144 м. Розчленовання каркаса на конструктивні елементи проводиться з таким розрахунком, щоб загальна їх кількість і кількість монтажних стиків була невеликою, перетин економічним, а виготовлення, транспортування і монтаж зручні. Традиційне рішення каркаса наведено на (рис. 5, 6). Задля зниження матеріаломісткості каркаса ширшого використання набувають довгі настили при їх укладанні по колонах крайніх і середніх рядів (рис. 5) використовують ригелі, що виконують роль підкроквяних конструкцій.




**Рис. 5. Залізобетонний каркас з плитами «на проліт».**

1 – фундамент; 2 – колона; 3 – ригель; 4 – подовжений настил; 5 – світлоаераційний ліхтар; 6 – рейка крана.

**Багатоповерхові залізобетонні каркаси поділяються:** на стійко-балочні: колони, ригелі та плити; і безригельні (безбалочні): колони, капітелі (опорні коміри) і плити.


**Стійко-балочні каркаси** виконують переважно зі збірних елементів, що сполучаються у вигляді рамних або шарнірно-зв'язних систем (рис. 6, 7). Залежно від призначення та характеру технологічного процесу стійко-балочні каркаси мають регулярну або нерегулярну структуру.

*Регулярна структура каркаса* характеризується рівними або майже рівними прольотами та кроком на всіх поверхах. *При нерегулярній структурі* частина об'єму будівлі за умов розміщення великогабаритного технологічного устаткування має розміри, що значно різняться від розмірів інших частин будівлі.



**Рис.6. Стійко-балочний рамний каркас:** 1 – фундамент; 2 – колона; 3 – прогін; 4 – настил багатоповерхового перекриття, 5 – зв'язні плити; 6 – вертикальні зв'язки.


При підвищених навантаженнях надають перевагу *рамній системі каркаса* порівняно з *шарнірно-зв'язевою*, не зважаючи на те, що це спричиняє відомі труднощі, пов'язані з добудовою жорстких з'єднань ригелів рами з колонами (рис. 7). При рамному каркасі висота ригеля виявляється меншою, скороочується витрата матеріалу і в першу чергу металу. Крім того, при рамній системі зникає необхідність добудови в площині рами вертикальних діафрагм жорсткості, здатних істотно ускладнювати доцільне розміщення устаткування і його перестановку при реконструкції.



**Рис.7. Шарнірно-зв'язний каркас:** 1 – фундамент; 2 – подовжні зв'язки; 3 – колона; 4 – проліт; 5 – зв'язні плити; 6 – поперечні зв'язки.

**Металеві каркаси** влаштовуються площинними і просторовими.

**Площинні каркаси**, що набули широкого використання, є системою одно- або багатопролітних рам, стійкість яких забезпечується зазвичай жорстким з'єднанням фундаменту з колонами (рис. 8). Іноді жорсткі рами каркаса шарнірно сполучають з фундаментом. У подовжньому напрямі стійкість каркаса забезпечується системою металевих зв'язків по колонах і фермах.



**Рис. 8. Сталевий каркас з кроквяними і підкроквяними фермами:**  
1 – фундамент; 2 – колона; 3 – фундаментна балка; 4 – стійка фахверка; 5 – підкроквяна ферма; 6 – кроквяна ферма; 7 – прогони; 8 – профільзований настил; 9 – утеплювач на пароізоляції; 10 – стяжка; 11 – покривельний килим; 12 – підкранова балка; 13 – ходовий місток.

До складу металевого каркаса входять колони, підкранові балки, кроквяні і підкроквяні конструкції, обв'язувальні балки, вертикальні та горизонтальні зв'язки.

Для економного витрачання металу несучих конструкцій використовують перш за все міцні вуглецеві термічно зміщенні сталі, а також ефективні профілі, зокрема тонкі труби електрозварювань, гнутозварювальні профілі. Сталеві конструкції будівель необхідно захищати від дії агресивного середовища, а в необхідних випадках і від блукаючих струмів.

Для будівель, в яких застосовується твердий лут, сода або інші солі лужної реакції, а також за наявності пилу, що містить мідь, ртуть або їх сполуки, які викликають контактну корозію, використовування металевих конструкцій не допускається.

Металеві несучі конструкції використовують у будівлях з легкими захисними конструкціями (профільований сталевий лист, азбестоцементні вироби, в поєднанні ефективними утеплювачами). Застосування металевих несучих конструкцій сприяє скороченню трудових витрат, пов'язаних зі зведенням покриття одноповерхової будівлі, оскільки їх частка складає близько 60% від трудових витрат на монтаж всього каркаса, і призвело до створення методу конвеєрної зборки на рівні землі та послідуочого монтажу готовими блоками розміром 12x24 або 12x30 м.

### **Контрольні запитання:**

1. Які властивості залізобетонних каркасів?
2. Види і призначення залізобетонних каркасів?
3. Будова металевого каркасу?

## **Заняття 5. Органічні в'яжучі речовини та пластмаси.**

**Мета:** Ознайомитися з видами, властивостями та сферою застосування в'яжучих речовин.

**Матеріали:** ДБН Б.2.4-3-95 Державні будівельні норми України;

ДСТУ 3938-99 М'ясна промисловість. Продукти забою худоби. Терміни та визначення; ВНТП-АПК-24.06 Підприємства з переробки молока.

**Органічні в'яжучі речовини** (бітумінозні) поділяються на бітумні та дьогтьові. Бітумні в'яжучі – це складні суміші високомолекулярних вуглеводнів та їх сполук з сіркою, киснем та азотом. Розрізняють такі види бітумних в'яжучих: природні бітуми, асфальтові породи і нафтovі бітуми.

**Природні бітуми** – це тверді речовини або густі рідини, наявні у природі в чистому стані, які часом просочують гірські породи.

**Асфальтові породи** – це гірські породи, просочені природним бітумом: бітумні піщаники та вапняки. Їх застосовують у вигляді порошку або добувають з них чистий бітум.

**Нафтovі бітуми** – це тверді або напівтверді речовини, що добуваються з нафти.

До дьогтьових в'яжучих належать сирі дьогті, дьогтьові масла, пеки. Сирі дьогті – це рідкі продукти, що утворюються як відходи при розкладі (під впливом високої температури без доступу повітря) кам'яного або бурого вугілля, деревини,

торфу, тощо для одержання газу або коксу. Дъогтьові масла – це продукти, що утворюються при розгоні нафти. Пеки – це тверді залишки від перегонки дъогтю.

**Гідроізоляційні матеріали на основі бітуму.** Гідроізоляційні матеріали в ряді випадків можна об'єднати з покрівельними, оскільки чіткої межі між ними немає. Як правило, листові матеріали застосовують тільки для покрівлі, а рулонні – для покрівельних, і для гідроізоляційних робіт. У цьому підрозділі розглянемо матеріали, які загалом є гідроізоляційними, їх виготовляють здебільшого на основі бітуму.

**Гідроізол** виготовляють з азбестового паперу, просоченого бітумом. Випускають його двох марок: ГІ-1 і ГІ-2, які відрізняються відношенням кількості просочувальної маси до маси картону. Чим більше бітуму в матеріалі, тимвищі його водоізоляційні властивості. Ширина полотна гідроізолу 650 мм довжина 20 м. Сила, що розриває зразок розміром 50-220 мм, має бути не менш як 30 кг.

**Бітумні та дъогтьові покрівельні матеріали.** Бітумінозні покрівельні матеріали виготовляють, просочуючи якусь основу (азбестовий папір, картон тощо) нафтовими бітумами або дъогтьовими сумішами і потім покриваючи більш тугоплавкою речовиною. Кріплять ці матеріали на мастиках. Бітумні матеріали довговічніші за дъогтьові.

Покрівельні бітумінозні матеріали мають ряд позитивних якостей: вони легкі, з них можна виготовляти покрівлю з малим нахилом, що зменшує її площину; вони стійкі до хімічних впливів тощо. Недолік таких покрівель – недовговічність, займистість; крім того, для їх облаштування потрібна суцільна опалубка.

Бітумними покрівельними матеріалами є рубероїд і пергамін, а дъогтьовим – толь.

**Рубероїд** - рулонний матеріал, виготовлений з картону, просоченого м'якими нафтовими бітумами. Його поверхня вкрита з обох боків тугоплавкими нафтовими бітумами і тонким шаром дрібного тальку або іншої мінеральної речовини (можна використати також крупнозернисту або лускату слюдяну посипку, що захищає бітум від атмосферних впливів).

Рубероїд має такі марки: РК-420 (рубероїд з крупнозернистою і посипкою з одного боку); РЧ-350 (рубероїд з лускатою посипкою з одного боку); РП-250 (рубероїд з дрібною мінеральною посипкою з обох боків). Ширина полотна становить 750, 1000 і 1025 мм; загальна площа полотна в рулоні 10 і 20 м<sup>2</sup>. Двобічний рубероїд кріплять на холодних мастиках, однобічний – на гарячих.

**Пергамін** на відміну від рубероїду не має покривного шару бітуму та посипки. Його використовують як підкладковий матеріал під рубероїд, що кріпиться на гарячих мастиках, а також під інші покрівельні матеріали (черепицю, азбестоцементні плити тощо).

**Толь** – рулонний матеріал, який виготовляють, просочуючи картон дъогтьовою сумішшю та посипаючи один або обидва боки його піском (чи не посипаючи). В останньому випадку матеріал називають толь-шкірою, гідроізоляційним толем.

Толь має такі марки: ТП-350 (толь з пісковою посилкою); ТШ-420 (толь з крупнозернистою посипкою); ТК-350 (толь-шкіра); ТГ-350 (толь гідроізоляційний). Ширина полотна буває від 750 до 1000 мм; площа рулона – 15 м<sup>2</sup>.

**Бітумні та дъогтьові мастики** застосовують для приkleювання, а іноді й фарбування гідроізоляційних і покрівельних матеріалів (руберайду, толю, гідроізолу тощо).

Бітумну мастику готовують з бітуму з добавкою (або без неї) пиловидних (талк, діатоміт, вапняк) або волокнистих (азбест, деревне волокно) наповнювачів. Мастики готовують гарячими і холодними.

Гарячі бітумні мастики варять у котлах з вогньовим обігрavanням, інтенсивно перемішуючи. Холодні мастики виготовляють на розріджувачах (зелене масло, лакойль). Вони зручніші, особливо в зимовий час, і скорочують затрати бітуму приблизно в 4 рази порівняно з гарячим. Це досягається за рахунок зменшення товщини шару мастики, оскільки в холодному стані вона зберігає пластичність і при знижених температурах.

Дъогтьові мастики виготовляють з перегнаного або складеного дъогтю з добавкою (або без неї) наповнювача. Використовують ці мастики розігрітими (до температури 140-150 °C).

**Пластичними масами** називають матеріали, основу яких становлять смолоподібні органічні речовини з великою молекулярною масою. Ці речовини здатні під впливом нагрівання і тиску набирати потрібної форми і зберігати її після зняття навантаження.

Пластмаси одержують хімічним способом з найпростіших речовин, які добувають з вугілля, нафти, повітря, вапна тощо. Пластмаси поділяють на *прості* і *складні*.

Прості пластмаси складаються з смолоподібних органічних речовин (органічне скло).

В склад складних пластмас входять: зв'язуючи речовина, наповнювач, пластифікатор.

*Наповнювачі* надають пластмасам потрібних фізико-механічних властивостей і здешевлюють їх, зменшуючи вміст найдорожчого компонента полімерних смол.

*Пластифікатори* надають пластмасам у процесі їх виготовлення більшої пластичності (дібутилфталат, камфора, олеїнова кислота тощо).

*Змащувальні речовини* не дають пластмасам приставати до форм під час пресування виробів (стеарин, олеїнова кислота тощо).

Як барвники використовують органічні (нігроzin, хризоїдин) і мінеральні (вогра, мумія, сурик, умбра) речовини.

**Полімерні смоли** є основними компонентами пластмас. Розвиток сучасної промисловості будівельних полімерних матеріалів ґрунтуються на застосуванні синтетичних смол, що їх добувають методом полімеризації і поліконденсації.

**Полімеризацією** називають хімічний процес утворення високомолекулярних органічних сполук з низькомолекулярних (мономерів), причому полімери, що утворюються, мають такий самий елементний склад, що й вихідні мономери, і жодних побічних продуктів реакції при цьому не виникає.

**Поліконденсацією** називають хімічний процес утворення високомолекулярних органічних сполук з низькомолекулярних речовин, який супроводжується відщепленням побічних продуктів (води, спирту, хлористого водню тощо). Найпростішими пластмасами є:

**Поліетилен** застосовують для виготовлення санітарно-технічного обладнання (водопровідних, каналізаційних і газових труб), а також плівки для гідро-, паро- і гazoізоляції будівельних конструкцій.

**Полівінілхлорид** добувають полімеризацією газу хлористого вінілу. Він мав вигляд білого аморфного порошку. Границя його міцності при розтяганні досягає 500 кгс/см<sup>2</sup>, а тепlostійкість 65 °C. Застосовують полівінілхлорид для виготовлення лінолеуму, лінкруstu, плівки, термоізоляційних матеріалів (пінополівінілхлориду), погонажних виробів – плінтусів, поручнів, труб тощо. Різновидом є вініпласт, що характеризується високою міцністю і жорсткістю.

**Полістирол** добувають зі стиролу – безбарвної рідини. Це тверде, пружне тіло з тепlostійкістю 70-80°C, безбарвний, прозорий. Застосовують для утеплення стін фасадів.

**Матеріали для покриття підлог.** Полімерні матеріали дістають широке застосування для покриття підлог. Вони стійкі проти стирання, малотеплопровідні, мають невелике водовбирання, не набрякають при зволоженні, досить тверді та міцні, мають високі лакофарбні якості, тобто відповідають усім вимогам, які пред'являють до підлог.

Матеріали для підлог поділяють на три групи: рулонні (лінолеуми), плиткові і матеріали для облаштування безшовних підлог.

**Рулонні матеріали.** До них належать лінолеуми та синтетичні килими. Вони бувають одно- і багатоколірні, візерункові, гладкі, рифлені, ворсисті. Застосовуються для покриття підлог у всіх типах будівель.

Полівінілхлоридний лінолеум – це рулонний матеріал, виготовлений з пластмаси на основі полівінілхлоридної смоли. Його випускають на тканинній або іншій основі, а також без неї. У першому випадку маса смоли, пластифікатора, барвника та ін. наноситься на тканинну основу з безперервно рухомого полотна; у другому – маса на спеціальних машинах перетворюється на полотнище.

Довжина рулонів 12 м, ширина 6,75 і 1,6 м, товщина 2-3 мм. Лінолеум можна застосовувати в сухих приміщеннях, оскільки в місцях з підвищеною вологістю він змінює свої розміри і жолобиться.

Випускають також гліфталевий (на основі гліфталевої смоли різновид оліефірних смол) і колоксиліновий (нітроцелюлозний) лінолеум. Гумовий лінолеум (реалін) складається із суміші синтетичного каучуку, старої гуми (в основному використані автопокришки) і бітуму.

#### **Контрольні запитання:**

1. Як поділяються органічні в'яжучі речовини ?
2. Який спосіб приготування бітумних мастик ?
3. Які вимоги до матеріалів що використовують для виготовлення підлог ?

### **Заняття 6. Тепло- та звукоізоляційні матеріали.**

**Мета:** Ознайомитися з видами, властивостями та сферою застосування тепло та звукоізоляційних матеріалів.

**Матеріали:** ДБН Б.2.4-3-95 Державні будівельні норми України;

ДСТУ 3938-99 М'ясна промисловість. Продукти забою худоби. Терміни та визначення; ВНТП-АПК-24.06 Підприємства з переробки молока.

**Теплоізоляційні матеріали** призначені для захисту приміщень, теплових і охолоджуючих агрегатів тощо від втрати теплоти або нагрівання. Вони мають високу пористість  $\Pi$ , низький коефіцієнт тепlopровідності  $\lambda$  і невелику середню густину маси  $\rho_m$ . Застосування цих матеріалів дає можливість зменшити товщину стін і масу будівель, знизити затрати на опалення.

За зовнішнім виглядом теплоізоляційні матеріали можуть бути *сипкими*, що застосовують для засипання порожністих місткостей (керамзит, перліт, шлак тощо); *рулонними* (повсті, шевелін) і *штучними* (плити, блоки, шкарапули з пінопласти, торфу тощо).

За середньою густиною мають 17 марок: особливо легкі ОЛ (15, 25, 35, 50, 75, 100), легкі Л (125, 150, 175, 200, 250, 300, 350) і важкі В (400, 450, 500, 600).

За походженням теплоізоляційні матеріали можуть бути органічними та неорганічними (мінеральними). Недоліки перших – висока гігроскопічність, горять, загнивають, низька термостійкість (до 100 °C), пошкоджуються комахами.

Теплоізоляційні матеріали мають малу середню густину  $\rho_{sep} = 10-200 \text{ кг}/\text{м}^3$  і тепlopровідності  $\lambda = 0,02-0,05 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$ , та достатню механічну міцність.

**Пінопласти** – це пористі пластмаси. Пори утворюються внаслідок спучування розм'якшеної пластмаси хімічним шляхом і заповнюються повітрям або газом. Пінопласти виготовляють на основі таких полімерів:

- полістиролу (пінополістирол), випускають у вигляді плит і блоків білого кольору; гнилостійкий, добре склеюється з іншими матеріалами, горючий; застосовується для теплоізоляції суміщеної покрівлі, перекриттів, стін, перегородок, для влаштування середнього шару тришарових стінових панелей;

- полівінілхлориду (пінополівінілхлорид), випускають у вигляді жорстких та еластичних плит; застосовується там же, де і пінополістирол, проте не горючий ;

- поліуретану (пінополіуретан), випускають у вигляді жорстких плит для шарових панелей, шкарапул і сегментів – для ізоляції трубопроводів;

- еластичний, застосовується для герметизації стиків, панелей, вікон дверей, горючий;

- сечовинно-формальдегідної смоли (міпора) – піна, яка затверділа, тепlostійка.

**Сотопласти** складаються з комірчин, що мають у розрізі правильну геометричну форму та регулярно повторюються, їх виготовляють з різних матеріалів – бавовняної тканини, склотканини, паперу, фольги і деревного шпону, просочених полімерами (фенолоформальдегідною, епоксидною смолами тощо).

**Сантехнічні вироби та труби** з пластмас особливо, широко застосовуються в житловому будівництві. До них належать ванни, раковини, умивальники, душові кабіни, змивні бачки, різні деталі для обладнання ванн, кухонь і туалетів.

#### **Матеріали на основі мінеральної вати:**

**Мінеральна повсті** – це рулонний або листовий матеріал, який одержують при ущільненні мінеральної вати, просоченої бітумом або синтетичними смолами. Її середня густина 100-200  $\text{кг}/\text{м}^3$ , тепlopровідність 0,04-0,06  $\text{Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$ .

**Мінераловатні мати** виготовляють, прошивачи нитками шар мінеральної вати, покритої з одного або обох боків бітумізованим папером. Розміри матів: довжина 100-150 см, ширина 35-100 см, товщина 3 і 6 см.

**Мінеральна пробка** – це жорсткі плити, які формують і пресують з мінеральної вати, просоченої бітумом або синтетичними смолами (кольором і властивостями вони нагадують натуральний корок). Їх середня густина  $300\text{-}400 \text{ кг}/\text{м}^3$ , коефіцієнт теплопровідності  $0,06 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$ . Мінеральну пробку, виготовлену на синтетичному в'яжучому, можна застосовувати за температури  $130^\circ\text{C}$ , а на бітумній – до  $70^\circ\text{C}$ .

**Контрольні запитання:**

1. Які фізичні властивості пінопластів та спосіб їх виготовлення ?
2. Які фізичні властивості пінопластів мінеральної повсті ?
3. Сфера застосування тепло та звукоізолюючих матеріалів ?

## **Заняття 7. Системи опалення промислових підприємств.**

**Мета:** Ознайомитися з схемами опалення переробних підприємств харчової промисловості.

**Матеріали:** ДСТУ 3938-99 М'ясна промисловість. Продукти забою худоби. Терміни та визначення; ВНТП-АПК-24.06 Підприємства з переробки молока

**Системи опалення** – це сукупність технічних елементів, призначених для отримання, перенесення та передачі у всі приміщення кількості теплоти, необхідного для підтримки температури на заданому нормативному рівні. Системи опалення поділяються на місцеві та центральні.

До місцевих систем опалення відносять електричне, газове (при горінні газу безпосередньо в опалювальних установках) та пічне опалення. Радіус дії місцевих систем опалення обмежений одним-двоюма приміщеннями.

Центральними називають системи, призначенні для опалення багатьох приміщень з одного теплового центру. Тепловий центр може обслуговувати одну споруду, що обігрівається, або групу споруд (у цьому випадку систему опалення називають районною).


Теплове перенесення в системах опалення здійснюється теплоносієм: рідким (вода) або газоподібним (водяна пара, повітря, газ). Залежно від виду теплоносія системи опалення поділяються на водяні, парові, повітряні та газові.

Центральні системи опалення можуть бути комбінованими, коли теплоносій систем (повторний) нагрівається первинним теплоносієм (звичай високотемпературною водою або парою). Центральні системи водяногого та повітряного опалення встановлюють з природною циркуляцією теплоносія або з механічним спонуканням циркуляції насосами або вентиляторами.

Системи парового опалення поділяють на системи низького тиску при початковому надлишковому тиску пари від  $0,005$  до  $0,02 \text{ МПа}$ , підвищеного тиску – від  $0,02$  до  $0,07 \text{ МПа}$  та високого тиску – вище  $0,07 \text{ МПа}$  ( $0,7 \text{ кгс}/\text{см}^2$ ).

Системи водяногого опалення за способом створення циркуляції води поділяються на системи з природною циркуляцією (гравітаційні) і з механічним спонуканням циркуляції води за допомогою насоса (насосні). У гравітаційній системі (рис. 13, а) використовується властивість води змінювати свою густину при зміні температури. В замкнuttій вертикальній системі з нерівномірним розподілом густини під дією гравітаційного поля Землі виникає природний рух води.

У насосній системі (рис. 13 б) використовується насос з електричним приводом для створення різниці тиску, яка спричиняє циркуляцію, і в системі створюється вимушений рух води.



**Рис. 13. Схеми системи водяного опалення:** а – з природною циркуляцією (гравітаційна); б – з механічним спонуканням циркуляції води (насосна); 1 – теплообмінник; 2 – підведений теплопровід (T1); 3 – розширювальний бак; 4 – опалювальний прилад; 5 – зворотній теплопровід (T2); 6 – циркуляційний насос; 7 – пристрій для випуску повітря з системи.

За *температурою теплоносія* розрізняються системи низькотемпературні з граничною температурою гарячої води  $t < 70^{\circ}\text{C}$ , середньотемпературні при  $t$  від 70 до  $100^{\circ}\text{C}$  і високотемпературні при  $t > 100^{\circ}\text{C}$ . Максимальне значення температури води обмежено нині  $150^{\circ}\text{C}$ .

За *розташуванням труб*, що з'єднують опалювальні прилади по вертикальні або горизонтальні, системи опалення діляться на вертикальні і горизонтальні.


Залежно від *схеми з'єднання труб з опалювальними приладами* системи опалення бувають однотрубні та двотрубні.

У кожному стояку або гілці однотрубної системи опалювальні прилади з'єднуються однією трубою, вода протікає послідовно через всі прилади. Якщо кожний прилад розділений умовно на дві частини ("а" і "б"), в яких вода рухається в протилежних напрямах і теплоносій послідовно проходить спочатку через всі частини "а", а потім через всі частини "б", то така однотрубна система називається *біфілярною* (двохпотоковою).

У двотрубній системі кожний опалювальний прилад приєднується окремо до двох труб - підведені і зворотні, вода протікає через кожний прилад незалежно від інших приладів.

При паровому опаленні в приладах виділяється теплота фазового перетворення в результаті конденсації пари. Конденсат видаляється з приладів і повертається в паровий котел.

Системи парового опалення за способом повернення конденсату в котел розділяються на замкнуті (рис. 14, а) з самопотоковим поверненням конденсату та розімкнені (рис. 14, б) з перекачуванням конденсату насосом.



**Рис. 14 Схеми системи парового опалення:** а – замкнута схема; б – розімкнена схема; 1 – паровий котел з парозбірником; 2 – паропровід (Т7); 3 – опалювальний прилад; 4 і 5 – самопотоковий і напірний конденсатопроводи (Т8); 6 – повітровипускна труба; 7 – конденсатний бак; 8 – конденсатний насос; 9 – паророзподільний колектор.

У замкнuttй системі конденсат безперервно поступає в котел під дією різниці тиску, що виражається стовпом конденсату висотою  $h$  (див. рис.14, а) і тиском пари  $p_n$  у парозбірнику котла. Саме тому, опалювальні прилади повинні знаходитися достатньо високо над парозбірником (залежно від тиску пари в ньому).

У розімкненій системі парового опалення конденсат з опалювальних приладів самопливно та безперервно поступає в конденсатний бак і по мірі накопичення періодично перекачується конденсатним насосом у котел. У такій системі розташування бака повинне забезпечувати стікання конденсату з нижнього опалювального приладу в бак, а тиск пари в котлі долається тиском насоса.

Залежно від тиску пари системи парового опалення підрозділяються на субатмосферне, вакуум-парове, низького і високого тиску (табл. 3.).

Табл. 3. Класифікація систем опалення залежно від робочого тиску мережі.

Параметри насиченої пари в системах парового опалення			
Система	Абсолютний тиск, МПа	Температура, °C	Питома теплота конденсації, кДж/кг
Субатмосферна	0,05-0,10	<100	>2260
Вакуум-парова	0,11-0,105	<100	>2260
Низького тиску	0,105-0,17	100-115	2260-2220
Високого тиску	0,17-0,27	115-130	2220-2175

Максимальний тиск пари обмежений допустимою межею тривалості температури, що підтримується на поверхні опалювальних приладів і труб в приміщеннях (надмірному тиску 0,17 МПа відповідає температура водяної пари приблизно 130°C).

У системах субатмосферного та вакуум-парового опалення тиск у приладах менший від атмосферного та температура пари нижча 100°. У цих системах можна, змінюючи величину вакуума (роздіження), регулювати температуру пари.


Теплопроводи систем парового опалення діляться на паропроводи, по яких переміщається пара і конденсатопроводи для відведення конденсату. По паропроводах пара переміщується під тиском  $p_n$  у парозбірнику котла (див. рис. 14, a) або в паророзподільному колекторі (див. рис. 14, б) до опалювальних приладів.

Конденсатопроводи (див. рис. 14) можуть бути самопотоковими і напірними. Самопотокові труби прокладають нижче опалювальних приладів з нахилом у бік руху конденсату. В напірних трубах конденсат переміщається під дією різниці тиску, що створюється насосом або залишковим тиском пари в приладах.

У системах парового опалення використовуються переважно двотрубні стояки, але можуть застосовуватися і однотрубні. При повітряному опаленні циркулююче нагріте повітря охолоджується, передаючи теплоту при змішуванні з повітрям обігріваючих приміщень, а іноді через їхні внутрішні обгороджування. Охолоджене повітря повертається до нагрівача.

Системи повітряного опалення за способом створення циркуляції повітря розділяються на системи з *природною циркуляцією* (гравітаційні) і з *механічним спонуканням* руху повітря за допомогою вентилятора. Повітря, яке використовується в системах опалення, нагрівається до температури, що не перевищує 60°C в спеціальних теплообмінниках-калориферах. Калорифери можуть обігріватися водою, парою, електрикою або гарячими газами. Система повітряного опалення при цьому відповідно називається *водоповітреною*, *пароповітреною*, *електроповітреною* або *газоповітреною*.

Повітряне опалення може бути *місцевим* (рис. 15, a) або *центральним* (рис. 15, б).



**Рис. 14. Схеми повітряного опалення:** a – місцева система; б – центральна система; 1 – опалювальний агрегат; 2 – приміщення, що обігрівається (приміщення на рис. 6); 3 – робоча зона приміщення; 4 – зворотний повітропровід; 5 – вентилятор; 6 – теплообмінник (калорифер); 7 – подаючий повітропровід.

У місцевій системі повітря нагрівається в опалювальній установці з теплообмінником (калорифером або іншим опалювальним приладом), що знаходиться в опалювальному приміщенні.

У центральній системі теплообмінник (калорифер) розміщується в окремому приміщенні (камері). Повітря при температурі  $t_B$  підводиться до калорифера по зворотному (рециркуляційному) повітропроводі. Гаряче повітря при температурі  $t_r$  переміщається вентилятором в приміщення, що обігрівається по подаючим повітропроводам.

**Контрольні запитання:**

1. Що собою являє система опалення ?
2. Які бувають види систем опалення ?
3. Як поділяються системи опалення залежно від циркуляції теплоносія ?
4. Як класифікуються системи опалення залежно від тиску мережі ?

**Заняття 8. Вентиляція промислових будівель.**

**Мета:** Ознайомитися з будовою і схемами вентиляції переробних підприємств харчової промисловості.

**Матеріали:** ДСТУ 3938-99 М'ясна промисловість. Продукти забою худоби. Терміни та визначення; ВНТП-АПК-24.06 Підприємства з переробки молока

**Вентиляція** – це повіtroобмін приміщення або заміна відпрацьованого повітря на свіже.

За способом переміщення повітря, що видаляється з приміщень і подається в приміщення, розрізняють вентиляцію природну (неорганізовану і організовану) і механічну (штучну).

Під неорганізованою природною вентиляцією розуміють повіtroобмін в приміщеннях, що відбувається під впливом різниці тисків зовнішнього і внутрішнього повітря і дії вітру через нещільність конструкцій, що захищають, а також при відкритті кватирок, фрамуг і дверей. Повіtroобмін, який відбувається також під впливом різниці тисків зовнішнього і внутрішнього повітря і дії вітру, але через спеціально улаштовані в зовнішніх обгороджуваннях фрамуги, міра відкриття яких з кожного боку будівлі регулюється, є вентиляцією природною, але організованою. Цей вид вентиляції називається аерацією.

Механічною або штучною вентиляцією називається спосіб подачі повітря в приміщення або видалення з нього за допомогою вентилятора. Такий спосіб повіtroобміну є досконалішим, оскільки повітря, що подається в приміщення, може бути спеціальне підготовленим відносно його чистоти, температури і вологості.

За способом організації повіtroобміну в приміщеннях вентиляція може бути загальнообмінною, місцевою (що локалізується), змішаною, аварійною і протидимною. За призначенням системи вентиляція поділяються на припливні і витяжні. Системи вентиляції, що видаляють забруднене повітря з приміщення, називаються витяжними. Системи вентиляції, що забезпечують подачу в приміщення зовнішнього повітря, що підігрівається в холодний період року, називається *припливними*.

Витяжні системи вентиляції залежно від місця видалення шкідливих виділень, а припливні системи вентиляції залежно від місця подачі зовнішнього повітря поділяються на загальнообмінні, місцеві і змішані.

**Загальнообмінна вентиляція** передбачається для створення однакових умов повітряного середовища (температури, вологості, чистоти повітря і його рухливості) в усьому приміщенні, головним чином в робочій зоні ( $H = 1,5\text{--}2$  м від підлоги), коли будь-які шкідливі речовини поширюються по всьому об'єму приміщення або немає можливості уловити їх в місцях виділення.

Загальнообмінна вентиляція може бути як припливною, так і витяжною, а частіше припливно-витяжною, яка забезпечує організований приплив і видалення повітря.


При місцевій витяжній вентиляції забруднене повітря видаляється прямо з місця його забруднення. Місцева припливна вентиляція застосовується в тих випадках, коли свіже повітря потрібне лише в певних місцях приміщення (на робочих місцях).

**Змішані системи**, які застосовують головним чином у виробничих приміщеннях, є комбінаціями загальнообмінної вентиляції з місцевою.

**Аварійні вентиляційні установки** передбачають в приміщеннях, в яких можливе раптове несподіване виділення шкідливих речовин в кількостях, що значно перевищують допустимі. Ці установки включають тільки у випадку, якщо необхідно швидко видалити шкідливі виділення.

**Протидимна вентиляція** передбачається для забезпечення експлуатації людей з приміщень будівлі в початковій стадії пожежі.

Витяжна природна канална вентиляція (рис. 16) складається з вертикальних внутрішніх або приставних каналів з отворами, закритими жалюзійними решітками, збірних горизонтальних повітроводів та витяжної шахти. Для посилення витяжки повітря з приміщень на шахті часто встановлюють спеціальну насадку-дефлектор.



**Рис. 16. Схема витяжної природної каналної вентиляції.**

Забруднене повітря з приміщень поступає через жалюзійні грати в канал, піднімається вгору, досягаючи збірних повітроводів, і звідти виходить через шахту в атмосферу.

Витяжка з приміщень регулюється жалюзійними решітками у витяжних отворах, а також дросель-клапанами або засувками, що встановлюються в збірному повітроводі і в шахті.

Якщо в будівлях внутрішні стіни цегляні, то вентиляційні канали улаштовують в товщі стін або борознах, що закладаються плитами.

Мінімально допустимий розмір вентиляційних каналів в цегляних стінах 1/2Х1/2 цегли (140x140 мм). Товщина стінок каналу приймається не менше 1/2 цегли. У зовнішніх стінах вентиляційні канали не улаштовують.


Якщо немає внутрішніх цегляних стін, улаштовують приставні повітроводи з блоків або плит; мінімальний розмір їх 100x150 мм. Приставні повітроводи в приміщеннях з нормальнюю вологістю повітря зазвичай виконують з гіпсошлакових і гіпсоволокнистих плит, а при підвищенні вологості повітря – зі шлакобетонних або бетонних плит завтовшки 35–40 мм.

В окремих випадках доцільно виготовляти повітроводи з азбестоцементних плит, з листової сталі і з пластмаси.

В приміщеннях, де виділення теплоти та вологи зумовлює природний підйом повітря, витяг зазвичай здійснюють з верхньої зони.

Припливне повітря доцільно подавати так, щоб воно доходило до людей чистішим і свіжішим, не порушуючи комфортні умови.

На (рис. 17.) показано напрям руху повітря при різних схемах вентиляції. Застосування схеми вентиляції «зверху вверх» (приток і витяг організовують у верхній зоні) доцільне для приміщень з тепловиділеннями, де припливне повітря можна вигідно подавати з більш низькою температурою. Схема «зверху вниз» доцільна при місцевому витягу в тепловиділяюче устаткування і при виділенні пилу; схема «знизу вверх» – у випадку, коли виділяються легкі газові та пилеві шкідливі речовини або приплив подається з температурою вище  $t_b$  (повітряне опалення).




**Рис. 17. Схема організації повіtroобміну в приміщеннях : а) «зверху – вниз»; б) «знизу – вверх»; в) «зверху – вверх»; г) „знизу – вниз”.**

Системи локалізуючої вентиляції забезпечують уловлювання шкідливих речовин в місцях їхнього виділення і видалення назовні через місцеві відсмоктування. При цьому уникають розповсюдження шкідливих речовин по приміщенню.

Локалізуюча вентиляція широко застосовується на промислових підприємствах. Як місцеві відсмоктування в системах локалізуючої вентиляції застосовують витяжні шафи (рис. 18, б), зонти, особливо раціональні при сходженні нагрітих струменів (рис. 18, а). У випадках, коли за технологічними вимогами джерело шкідливих речовин не можна сховати (ванни тощо), облаштовують бортові


відсмоктувачі зі значною швидкістю всмоктування на краю ванни (рис. 18, г), ванни-передувки, що знижують об'єм відсмоктування, але які вимагають організації приток (рис. 18, д). При нерівномірному виділенні значних об'ємів шкідливих речовин доцільне застосування ємних ширм (рис. 14, в).



**Рис. 18. Схеми локалізуючої вентиляції.**

Для підтримки необхідних умов повітряного середовища лише на робочих місцях застосовуються системи *місцевої* вентиляції; повітряний душ, повітряний оазис.

Повітряний душ (рис. 19) – це струмінь повітря з потрібними параметрами, що накриває робоче місце.



**Рис.19. Повітряний душ**

Він ефективний при дії на людей променистої теплоти, наприклад, від печей, розжареного металу тощо. Ефект повітряного душу залежить від правильності призначення відповідних швидкостей і температури повітря в струмені.

### **Контрольні запитання:**

1. Який принцип роботи природної системи вентиляції ?
2. Принцип роботи штучної системи вентиляції ?
3. У яких випадках застосовується локальна вентиляція ?

## **Рекомендована література**

1. Гавриленко, Валентин Миколайович. Основи промислового будівництва і санітарної техніки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Гавриленко, В. П. Оліфіров ; Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Кафедра організації та управління якістю ресторанного господарства. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. - 296 с.: табл., рис. - Бібліогр.: с. 294-295.
2. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка [Текст] : наук.-техн. зб. / Укр. н.-д. и проект.-конструкт. ін-т буд. матеріалів та виробів "НДІБМВ", Держ. н.-д. ін-т сан. техніки і обладн. будівель та споруд "ДНДІСТ" ; [голов. ред. : Сай В. І.]. - К. : Знання України, 1978 -. Вип. 19. - 2004. - 90 с.
3. Гуць В.С., Євтушенко О.В. Основи будівництва в галузі: Конспект лекцій для студ. напряму 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. – К.: НУХТ, 2011. – 109 с.
4. ДБН А.2.2-3-2004. Склад порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва [Текст]. – на заміну ДБН А.2.2-3-97; чинні від 07.01.2004.– К.: Держбуд України, 2004. 18. ДБН А.2.2-11.99. Підлоги. 36. 11. – К.: Держбуд України, 2000.

№ з/п	<b>ЗМІСТ</b>	Стор.
	ВСТУП.....	3
1	Порядок проведення занять.....	4
2	Заняття 1. Планування території переробних підприємств, складання та читання проектної документації.....	4
3	Заняття 2. Бетонні та залізобетонні вироби .....	11
4	Заняття 3. Фундаменти їх класифікація та властивості .....	14
5	Заняття 4. Залізобетонні та металеві каркаси .....	18
6	Заняття 5. Органічні в'яжучі речовини та пластмаси.....	22
7	Заняття 6. Тепло та звукоізоляційні матеріали.....	25
8	Заняття 7. Системи опалення промислових підприємств.....	26
9	Заняття 8. Вентиляція промислових будівель.....	30
10	Література .....	34

## **«Основи промислового будівництва та сантехніки»**

### **Укладачі:**

Гришко Віталій Анатолійович;

Малина Василь Вікторович;

Лясота Василь Петрович

**Основи промислового будівництва та сантехніки.** Методичні вказівки для проведення практичних занять зі студентами очної і заочної форм навчання з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр, напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»/ В.А. Гришко, В.В. Малина, В.П. Лясота, – Біла Церква, 2015 – 36 с.

Підписано до друку Формат А5 (148.5×210мм)

Умовн.-друк. ар. 1,5 Зам. №16 Тираж 22